

TAUD GRAND VOILE

- rangement dans coffre cockpit tribord

Mise en place:

- défaire le paquet et le placer à cheval sur la bôme près du mat en vérifiant le sens de pliage:
 - sangles mats vers l'avant
 - étiquette Incidence face visible après déroulement
- dérouler vers l'arrière en fermant les fermetures éclairs autour de chaque lazy et de chaque côté de la bôme et en fixant les sangles sous la bôme
- attention à ne pas marcher/peser sur la capote: s'aider du bout blanc-bleu pour tirer le taud vers l'arrière
- fixer le bout de l'extrémité arrière du taud vers l'arrière de la bôme

Démontage:

- libérer le bout blanc-bleu, les sangles et ouvrir les fermetures éclairs
- rouler le taud en le ramenant vers l'avant (pliage en Z)
- plier le taud sur le pont et le placer dans le coffre cockpit tribord